

ANVÄND DIN TIVO-FJÄRRKONTROLL TILL DIN TV- OCH LJUDANLÄGGNING

Ställ in din TiVo-fjärrkontroll så att den kan styra din tv eller ljudanläggning för att slå på/stänga av, justera volymen och stänga av ljudet.

Vid leverans är fjärrkontrollen inställd för att fungera tillsammans med tv-apparater från Samsung. Du kan ändra inställningarna så att TiVo-fjärrkontrollen fungerar med i stort sett alla fabrikat.

Fjärrkontrollen kan bara lagra en kod i taget så du kan inte styra mer än en tv/ljudanläggning i taget.

Din TiVo-fjärrkontroll kan styra din tv:

- Din tv Av/På
- Volym upp/ner
- Källa (Source)

Du kan även styra din ljudanläggning:



- Av/På
- Volym upp/ner

Siffror Tillverkare








1	Grundig
2	LG
3	Panasonic
4	Philips
5	Samsung
6	Sharp
7	Sony
8	Thomson
9	Toshiba
0	Övriga

ENKEL INSTÄLLNING

Snabbinställning för de 10 vanligaste fabrikaten

1. Slå på din tv.
2. Hitta ditt tv-fabrikat i listan bredvid.
3. På TiVo-fjärrkontrollen håll  och  intryckta samtidigt i tre sekunder.
4. Lampan på fjärrkontrollen blinkar två gånger och lyser sedan med ett fast sken.





5. Rikta fjärrkontrollen mot din tv.
6. Tryck in siffran som motsvarar ditt tv-fabrikat ,  etc. och fortsätt hålla knappen intryckt.
7. Fjärrkontrollen försöker nu stänga av din tv. Så fort tv:n stängs av släpper du knappen.
8. Lampan blinkar två gånger som en kvittens på att inställningen är sparad i fjärrkontrollen.
9. När fjärrkontrollen provat med alla inbyggda kända kombinationer för ditt tv-fabrikat och tv:n fortfarande är på blinkar lampan med en lång blinkning.
10. Prova då att trycka in  och håll knappen intryckt tills tv:n stängs av.
11. Om tv:n inte stängs av och lampan gör en lång blinkning kan du prova med övriga sifferknappar på samma sätt.
12. Om din tv stängs av men inte går att slå på igen med , prova med att hålla  och  intryckta i tre sekunder, släpp knapparna och tryck sedan ner .






AVANCERAD INSTÄLLNING

Inställning för andra fabrikat

Så här programmerar du din TiVo-fjärrkontroll för alla andra fabrikat.

1. Gå in på comhem.se/tivosupport.
2. Klicka på **Praktiska tips** och gå vidare till frågan **Kan jag styra min tv med TiVo-fjärrkontrollen**. Där finns en lista där du kan hitta koden för den tv/ljudanläggning du vill styra.
3. Slå på din tv/ljudanläggning.
4. På TiVo-fjärrkontrollen håll  och  intryckta samtidigt i tre sekunder.



5. Lampan på fjärrkontrollen tänds och lyser sedan med ett fast sken.
6. Tryck in den första fem-siffriga koden med sifferknapparna ,  etc.
7. Efter femte siffran blinkar lampan tre gånger.
8. Tryck på ,  samt .
9. Om knapparna fungerar som de ska är du klar!
10. Om inte, gör om från steg 7, fortsätt med nästa fem-siffriga kod.